

Opleverspecificaties wanden voor MAVVA Wandbekleding

- De verlijming betreft een permanente bevestiging.
- Zorg ook voor een gladde wand. De wandbekleding neemt de structuur van de wand aan, dus oneffenheden ook.
- Op dag van montage dient de werkplek schoon, stofvrij en opgeruimd te zijn. En de wand dient aan de onderstaande gestelde eisen te voldoen. Indien dit niet het geval is, zijn wij genoodzaakt de gemaakte kosten in rekening te brengen.

Behandeling van de diverse ondergronden

Nieuw gestucte wanden

- Zo glad mogelijk opleveren. De wandbekleding neemt de structuur van de wanden aan.
- Wand goed afstoffen.
- Behandelen met een voorstrijkmiddel⁽¹⁾, ook de randen, uiterlijk 1 dag voor de montage. Geen montage mogelijk wanneer de wanden niet zijn voor gestreken.
- LET OP: wanden niet sausen in plaats van voorstrijken. En als ze gesausd worden altijd eerst voorstrijken.

Bestaande geschilderde wanden

- Oneffenheden plamuren en de wand zo glad mogelijk opleveren. Het vinyl neemt de structuur van de muur aan.
- Grote plamuur plekken schuren, afstoffen en voorstrijken met een voorstrijkmiddel⁽¹⁾.

Gipswanden

- Naden en schroefgaten goed vlak plamuren en schuren.
- Wand goed afstoffen.
- Behandelen met een voorstrijkmiddel⁽¹⁾, ook de randen, uiterlijk 1 dag voor de montage. Geen montage mogelijk wanneer de wanden niet zijn voor gestreken.
- LET OP: wanden niet sausen in plaats van voorstrijken. En als ze gesausd worden altijd eerst voorstrijken.

Glasvezel behang

- De wandbekleding neemt het motief van het behang aan.
- Bij voorkeur niet met zeer grove patronen in verband met slechte hechting.
- Loszittende delen van het behang moeten hersteld worden voor het aanbrengen van het wandvinyl.

MDF en Multiplex wanden

- Naden goed plamuren met 2-componenten plamuur zodat er een perfect glad oppervlak ontstaat.

Gelakte wanden en deuren, Formica, HPL wanden en kunststof deuren

- Het oppervlak moet vetvrij zijn.
- Eventuele naden moeten strak tegen elkaar geplaatst zijn en indien mogelijk geplamuurd zodat er een perfect gladde ondergrond ontstaat.

Voorbehandelde metalen ondergrond

- Het oppervlak moet vetvrij zijn.

Betonnen wanden

- Montage alleen op eigen risico, er kunnen luchtbellens ontstaan omdat er vaak luchtgaten aan het oppervlak zitten en omdat bekistingen worden gewaxed waardoor het beton vettig kan zijn.
- Indien de betonnen wanden afgefilmd zijn met een dunne stuc laag dan is verlijming gewoon mogelijk. Echter wel behandelen met een voorstrijkmiddel⁽¹⁾, ook de randen, uiterlijk 1 dag voor de montage. Geen montage mogelijk wanneer de wanden niet zijn voorgestreekt.
- LET OP: wanden niet sausen in plaats van voorstrijken. En als ze gesausd worden altijd eerst voorstrijken.

Papier behang

- Geen verlijming mogelijk. Eerst behang verwijderen en de wand egaliseren en voorstrijken ⁽¹⁾.

Onbehandelde metalen ondergrond

- Geen verlijming mogelijk. Het oppervlak moet voorbehandeld worden om roestvorming te voorkomen.

(1) Voorstrijkmiddel

Dit is een melkachtig product, welke de zuigende werking van de wand vermindert. Hierdoor wordt de lijm niet direct de wand ingezogen en wordt belvorming voorkomen. Gebruik bij voorkeur een voorstrijkmiddel op waterbasis en breng het uiterlijk 1 dag voor de montage aan. Het voorstrijkmiddel verhouding 1:1 met een blokkwast aanbrengen (niet spuiten omdat het dan te dun op de wand komt). Wij adviseren het voorstrijkmiddel van Flevopol of Sigma universal primer.